

PROVOZNĚ – TECHNICKÉ POKYNY
pro dodavatele odpadů na zařízení CELIO a.s. platné od 1.1.2006

1. Podmínky příjmu odpadů na zařízení společnosti CELIO a.s. :

Podmínkou převzetí odpadů na zařízení společnosti je řádné uzavření smluvního vztahu mezi objednatel a provozovatelem zařízení (CELIO a.s.). Objednatel je povinen prokázat odpovědnému zástupci společnosti nejdříve při příjemce odpadu **splnění kritérií příjmu všech druhů odpadů do zařízení v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. V případě odpadů určených na skládku dokladuje ještě splnění podmínek příjmu na příslušnou skládkovou skupinu podle kritérií uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. a ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění (všechny údaje obsahuje ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU)**

Nepodnikající fyzická osoba může předávat odpady **kategorie ostatní** na zařízení bez zkoušek pouze při splnění podmínek uvedených v příloze č. 8 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb.

**2. Provozní doba zařízení společnosti CELIO a.s. :
Pondělí – neděle od 7,00 hod do 18,00 hod.**

3. Vykládka odpadu :

Vykládku odpadu na zařízení určené pověřeným zaměstnancem CELIO a.s. zajišťuje dodavatel na své náklady. Výpomoc technikou CELIO a.s. je prováděna za úplatu na základě ustanovení platného smluvního vztahu.

4. Umístění odpadů na zařízení společnosti :

Vozidlo přivázející odpad na pokyn obsluhy vážního domku vjede na silniční mostovou váhu, kde se provede zvážení vozidla s odpadem. Maximální meziosová vzdálenost u vozidla nesmí překročit 18 m. Řidič předá průvodní dokumentaci o přepravovaném odpadu vážnému, který zkontroluje její kompletnost. V případě pochybností o původu a druhu odpadu je vozidlo odesláno na odstavnou plochu k podrobné kontrole nákladu. Po vyloučení pochybností obdrží posádka vozidla pokyn k jízdě na určené zařízení k vykládce. V místě vykládky se odpad složí podle pokynů obsluhy zařízení. Po složení je odpad zkontrolován. Pokud nejsou zjištěny závady, dostane řidič pokyn k odjezdu do výjezdního prostoru před váhou a je provedeno výstupní vážení vozidla. Posádka obdrží vážný lístek, v případě platby v hotovosti obdrží doklad o provedené platbě. Poté odjede z provozního areálu zařízení společnosti CELIO a.s.

5. Při pohybu po zařízení společnosti CELIO a.s. se posádka vozidla řídí následujícími zásadami, které jsou pro ně závazné:

- pro provoz vozidel platí dopravní předpisy , upravující jízdu po komunikacích - vozidlo dodavatele se musí pohybovat po předem stanovené trase a to od místa vážení po určené komunikaci na složiště a zpět (při znečištění přes mycí rampu) zpět na váhu
- očistu vozidel na mycí rampě provádí posádka vozidla prostředky na náklady provozovatele a řídí se zásadami pro její užívání
- po dobu pojiždění, vykládání odpadů a očisty vozidla se posádka od vozidla nevzdaluje
- při vykládání odpadů nesmí vozidlo vjet do nedokončené vrstvy odpadů, posádka se řídí pokyny obsluhy zařízení, je zakázán se pohyb osob v pracovním prostoru skládkových mechanismů
- je zakázáno se zdržovat za vozidly vyklápějící odpad, osoby, které se přibližují ke strojům a vozidlům se pohybují pouze v zorném poli řidiče
- před opuštěním vozidla musí být vozidlo zabezpečeno proti samovolnému pohybu

g) v celém skládkovém komplexu CELIO a.s. je **zakázáno kouření a manipulace s ohněm**, zákaz se vztahuje i na posádky vozidel dodavatelů odpadů

6. Postup ve sporných případech

V případě, že budou pracovníky CELIO a.s. pověřenými kontrolou odpadů zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu s ujednáním dle platné smlouvy a tohoto dokumentu, bude postupováno individuálně podle charakteru závad. Z každého případu bude provedeno sepsání protokolu o porušení provozně - technických pokynů, ke kterému se musí přepravce odpadu vyjádřit. Pokud zodpovědný pracovník zařízení společnosti CELIO a.s. dospěje k závěru, že je odpad nezpůsobilý k příjmu, je odpad odmítnut a dodavatel odpadu opustí zařízení společnosti CELIO a.s. Dojde-li k zjištění nedostatků na deklarovaném odpadu až v místě vykládky odpadu, je postup řešení obdobný. Pokud bude odpad obsahovat složky nepřijatelné k příjmu na zařízení společnosti, je na náklady přepravce (objednatel) naložen a vrácen. Zároveň je tato skutečnost důvodem k okamžitému vypovězení uzavřené smlouvy. V případě, že při příjemce nebude odpad do zařízení přijat, protože jeho vlastnosti , druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost do 3 dnů oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení dodavatele takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.

8. Havarijní pokyny :

Při provozu a obsluze dopravních prostředků a technických zařízení je povinnost dodržovat bezpečnostní pokyny, protipožární předpisy a předpisy pro ochranu zdraví.

Je nutné zajišťovat pravidelnou údržbu a revize používaných dopravních prostředků a technických zařízení a v případě zjištění nedostatků zajistit jejich neprodlené odstranění.

Manipulace s ropnými látkami (pohonnými hmotami, olejovými náplněmi zařízení a pod.) musí být prováděna tak, aby nedocházelo k únikům látek do okolního prostředí.

V případě jakéhokoliv úniku ropných nebo nebezpečných chemických látek je nutné na místo úniku aplikovat sorbety podle druhu znečištění (piliny, vapex, fibroil či jiné sorpční prostředky).

V případě zjištění havárie o této skutečnosti uvědomte nejbližší obsluhu zařízení, která zajistí potřebnou pomoc a techniku k její likvidaci.

9. Odpovědnost :

Za dodržování těchto provozně-technických pokynů a proškolení posádek vozidel je odpovědný dodavatel odpadů, včetně jejich vybavení odpovídajícími osobními ochrannými prostředky pro manipulaci s dodávanými odpady.

Kontaktní telefony pro případ havárie, nehody, ohrožení ŽP...

Organizace, složka...	Telefon
CELIO a.s. sekretariát	476 103 470
Strážný ostrahy DORA a.s. (4.zvonění)	476 103 472
Velitel směny ostrahy DORA a.s.	476 203 847
Policie ČR	158
Záchranná služba	155
Hasiči	150
Integrovaná záchranná služba	112
Policie ČR, oddělení Záluží	476 753 264
Technik havarijní služby CELIO	736 758 - 018, 022, 024